

HTI

Lampes aux halogénures métalliques avec réflecteur



Domaines d'application

- Endoscopie médicale
- Boroscopie industrielle
- Systèmes de guide d'éclairage dans le secteur de l'éclairage événementiel

Avantages produits

- Système d'éclairage à haute efficacité pour l'injection de lumière dans un guide de lumière

Caractéristiques produit

- Lampes à arc court avec réflecteur focalisant dichroïque

Fiche de données gamme de produits

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée, les lampes HTI ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. Des informations relatives à la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.